

Sirius Controle Paneel cera22, installatie en gebruik

Installatie

- Het bedieningspaneel moet worden geplaatst op een droge, spatvrije plaats, gefixeerd met dubbelzijdig plakband op een schoon en vlak oppervlak.
- Het bedieningspaneel is rechtstreeks op de kachel aangesloten met de vaste kabel van ca. 1,5 meter of aan de verwarmingskabel met het koppelstuk.
- Bevestig het frame met dubbelzijdig plakband.

Gebruik

- De kookplaat wordt gestart door de aan / uit-knop (1) 1,5 seconden in te drukken.
- Stel het gewenste vermogen in met de pijltjestoetsen (3, 4).
 - Vermogensregeling 1 tot 10.
- De status-LED (5) licht groen op wanneer het apparaat in bedrijf is en rood tijdens een storing.
- Het vlamlicht (6) knippert groen tijdens het opstartproces en brandt continu wanneer het verbrandingsproces (koken) is ingeschakeld.
- Een foutcode wordt op het display weergegeven met de letter E en een foutnummer. De foutnummers zijn te vinden in de gebruiksaanwijzing van de kookplaat. Door de MODE knop 1,5 s in te drukken reset u een actieve storing.
- De kookplaat wordt uitgeschakeld door de aan / uit-knop (1) 1,5 s in te drukken.
- Als u tegelijkertijd op de knoppen 2 en 4 drukt, krijgt u een lijst met de laatste foutcodes (10 stuks).

