

GENIUS controle paneel voor SAFIRE kachels

1. Menu	1
1.1. Heater control / Kachel bediening	1
1.1.1. Start / Start	1
1.1.3. GSM remote / GSM afstandbediening (marine kachels)	1
1.1.4. Ventilate / Ventilatie (marine kachels)	1
1.1.5. Drying ventilate / Droogstand ventilate (marine kachels)	2
1.1.5. Turn off / Schakel uit	2
1.1.7. Sun Watcher / Zonne wacht	2
1.2. Timer / Timer	2
1.3. Settings / Instellingen	2
1.3.1. Time and date / Tijd en datum	2
1.3.2. Language / Taal	2
1.3.3. Fuel / Brandstof verbruik	2
1.3.4. Backlight / Achtergrond verlichting	2
1.3.5. Power saving/ Energie spaarstand	2
1.3.6. Thermostat description / Thermostaat beschrijving	2
1.4. Thermostat Display / Thermostaat weergave	2

1. Menu

1.1. Heater Control (Kachel bediening)

Controle paneel moet met de kachel zijn verbonden.

Start

Weergave van de hoeveelheid brandstof in de tank en de geschatte bedrijfstijd (indien ingesteld in Settings).

1.1.1.1. Adjust power (Vermogen instellen)

Als de kachel en/of het controle paneel een thermostaat heeft, **Adjust power** menu opent met verschillende opties. Zonder een temperatuur sensor opent dit menu met vermogensinstelling.

1.1.1.2. Adjust temperature (Temperatuur instellen)

Het temperatuur bereik heeft een schaal van 15–30 graden Celsius.

1.1.1.3. Adjust power (direct) (vermogen instellen, direct)

Het vermogensbereik is 0–100 % (0 % = minimaal vermogen). Het vermogen kan direct worden afgesteld zelfs als u een thermostaat heeft.

1.1.1.4. Choose thermost. (Kies thermostaat)

Kies hier de geïntegreerde thermostaat van het Genius paneel door het diamant symbool op de regel van de actieve thermostaat te plaatsen, er kunnen ook 2 thermostaten worden toegevoegd. De gekozen thermostaat knippert op het display.

1.1.2. GSM remote (GSM afstandbediening)

Kies deze instelling om de kachel met de optionele GSM module te bedienen.

1.1.3. Ventilate (Ventilatie, marine kachels)

Alleen de warme lucht ventilator van de kachel is in bedrijf. Verander de ventilatie in het menu **ADJUST POWER**. Alleen het vermogen is in ventilatie stand in te stellen.

GENIUS controle paneel voor SAFIRE kachels

1.1.4. Drying ventilate (Droogstand, marine kachels)

De ventilatie is in bedrijf op maximaal vermogen, onafhankelijk van het verwarmingsvermogen. Activeer de droogstand als de kachel in normaal bedrijf is. Als u de droogstand wilt uitzetten kies dan **TURN OFF** of als u weer terug wilt naar 'gewoon bedrijf' kies dan opnieuw **Start**.

1.1.5. Turn off (Schakel uit)

1.1.6. Sun watcher (Zonne wacht)

Stel de gewenste temperatuur met de thermostaat in. Als de temperatuur 3 graden over de ingestelde temperatuur komt en minimaal voor 10 minuten blijft, dan schakelt de kachel uit.

1.2. Timer (Timer)

Voordat u de timer kunt gebruiken moet eerst de tijd en datum instellen in **SETTINGS**. U kunt nu een startdatum met tijd programmeren en in het volgende scherm het aantal uren (van 1-999) dat de kachel brandt. Als u niet een uitschakeltijd kiest (dus 0) dan gaat de kachel pas uit wanneer u **TURN OFF** kiest. U kunt tot 4 acties programmeren, na de start van een geprogrammeerde actie vervalt deze en kunt u die opnieuw programmeren.

Let op: de timer heeft **geen** interne batterij, bij het uitschakelen van de spanning moet u de timer opnieuw instellen.

1.3. Settings (Instellingen)

1.3.1. Time and date (Tijd en datum)

Stel hier de datum en tijd in.

1.3.2. Language (Taal)

1.3.2.1. Fins

1.3.2.2. English

1.3.3. Fuel counter (Brandstof teller)

Stel de hoeveelheid brandstof in als u de tank gaat vullen. De maximum capaciteit van de tank is 255 liters.

1.3.4. Backlight (Achtergrond verlichting)

1.3.4.1. On when active (Aan bij in bedrijf)

1.3.4.2. Always on (Altijd aan)

1.3.4.3. Always off (Altijd uit)

1.3.5. Power saving (Energie spaarstand)

Indien gewenst, de energie spaarstand wordt geactiveerd met een ingestelde tijd (1–30 minuten). Het controle paneel gaat terug naar normale status als u de BACK-knop drukt.

1.3.6. Thermost. Descript (Thermostaat beschrijving)

U kunt een menu tekst kiezen voor de thermostaten (temperatuur sensors).

1.3.6.1. (Self-defined text) (Zelf geschreven tekst) Schrijf met 1 letter tegelijk de gewenste naam in het menu.

1.3.6.2. Inside (Binnen)

1.3.6.3. Outside (Buiten)

1.3.6.4. Sea water (Zee water)

1.3.6.5. Front cabin (Voorhut)

1.3.6.6. Rear cabin (Achterhut)

1.3.6.7. (Set to default) (Stel de standaard waarden in)

1.4. Thermostat display (Thermostaat scherm)

Weergave van alle thermostaat/sensor aflezingen.

SF - Lämmitin Oy Tilhenkatu 1 20610 Turku Finland Puh./Fax +358(0)2-2443282

Amrit Watersport | www.safireverwarming.nl | T +31 26 3703055 | info@safireverwarming.nl