

Sirius Controle Paneel, installatie en gebruik

Algemeen

- Het **SAFIRE Sirius** controle paneel is gemaakt om **SAFIRE** kachels te bedienen met elektronische printplaten vanaf productiedatum maart 2018.

Installatie

- Het bedieningspaneel moet worden geplaatst op een droge, spatvrije plaats, gefixeerd met dubbelzijdig plakband op een schoon en vlak oppervlak.
- Het bedieningspaneel is rechtstreeks op de kachel aangesloten met de vaste kabel van ca. 1,5 meter of aan de verwarmingskabel met het koppelstuk.
- Bevestig het frame met dubbelzijdig plakband.
- Het controle paneel heeft een geïntegreerde temperatuursensor. Er kan aan de groene connector van de kachel nog 1 extra temperatuursensor aangesloten worden, het Sirius paneel schakelt automatisch over op die sensor voor temperatuurmeting.

Gebruik

- De verwarming wordt gestart door de aan / uit-knop (1) 1,5 seconden ingedrukt te houden. De thermostaat is vooraf ingesteld op 21 graden.
- Druk op MODE (2) om het menu te openen. Stel de gewenste temperatuur in met de pijltjestoetsen (3, 4) en bevestig door op de MODE-knop te drukken.
 - HC = Thermostatische controle, 10 tot 30 graden
 - HP = Vermogensregeling 1 tot 10
 - UE = Ventilatie 1 tot 10
 - AU = Start / Stop 10-30 °C (stopt bij +3°C en start bij -3°C, vertraging 5 minuten)
- Met de MODE-knop kunt u ook de gewenste bedieningsmodus selecteren voordat u de kachel start, de bedieningsmodus kan worden gewijzigd terwijl de unit in bedrijf is, zoals hierboven beschreven. Bij het omschakelen van verwarmen naar koelen, voert het apparaat automatisch de afkoeling uit (ongeveer 6 min.).
- De status-LED (5) licht groen op wanneer het apparaat in bedrijf is en rood tijdens een storing.
- Het vlamlicht (6) knippert groen tijdens het opstartproces en brandt continu wanneer het verbrandingsproces (verwarming) is ingeschakeld. Het licht is geel in ventilatiemodus.
- Een foutcode wordt op het display weergegeven met de letter E en een foutnummer. De foutnummers zijn te vinden in de gebruiksaanwijzing van de kachel. Wis de foutcode door de MODE knop 3 seconden ingedrukt te houden.
- De verwarming start weer op naar dezelfde modus en instelling van de laatste instellingen, alleen bij een stroomuitval start deze weer in de standaard instelling op.
- De verwarming is uitgeschakeld door de aan / uit-knop 1,5 s ingedrukt te houden.
- Als u tegelijkertijd op de knoppen 2 en 4 drukt, krijgt u een lijst met de laatste foutcodes (10 stuks).

